



Ajuste del horario de verano

Si selecciona "ON" en "CONF. PARA HORARIO DE VERANO" de "AJUS.RELOJ", la hora se ajusta 1 hora por adelantado.

1 Presione MENU para ver el menú.




2 Seleccione "AJUS.RELOJ" con la palanca ZOOM/SELECT y presione OK.



3 Seleccione "CONF. PARA HORARIO DE VERANO" y presione OK.



4 Seleccione el horario de verano con el botón +/- y presione OK.



NOTA:

- ¿Cuál es el horario de verano?
El horario de verano es el sistema de ajuste del reloj 1 hora por adelantado durante la temporada de verano.
Se utiliza principalmente en los países occidentales.
- Restablezca los ajustes del horario de verano después de regresar de su viaje.