



Ajuste del dosificador de área

Puede ajustar el brillo de un área específica como el estándar.


- 1 Presione MENU para ver el menú.



- 2 Seleccione "AJUSTE MANUAL" con la palanca ZOOM/SELECT y presione OK.



- 3 Seleccione "ÁREA DE FOTOMETRÍA" y presione OK.



- 4 Seleccione "PUNTUAL" y presione OK.



- Si selecciona "PUNTUAL", seleccione la posición del punto del fotograma presionando los botones +/-.

Después de la selección, presione OK para confirmar.

