


SONIDO FUNCIONAM.

Enciende y apaga el sonido de funcionamiento.


Ajuste	Detalles
OFF	Apaga el sonido de funcionamiento.
ON	Enciende el sonido de funcionamiento.

Visualización de la opción

1 Presione MENU para ver el menú.



2 Seleccione "CONFIG. BÁSICA" con la palanca ZOOM/SELECT y presione OK.



3 Seleccione "SONIDO FUNCIONAM." y presione OK.

