


CALIDAD DE VÍDEO

Ajusta la calidad del vídeo.


Ajuste	Detalles
ULTRAFINA	Permite la grabación a la mejor calidad de imagen.
FINA	Permite la grabación a la más alta calidad de imagen.
NORMAL	Permite la grabación en calidad estándar.
ECONÓMICA	Permite grabaciones prolongadas.

Visualización de la opción

1 Presione MENU para ver el menú.



2 Seleccione "CALIDAD DE VÍDEO" con la palanca ZOOM/SELECT y presione OK.



NOTA:

- También puede cambiar la calidad de vídeo desde la pantalla de tiempo restante de grabación. Seleccione la calidad de vídeo con el control deslizante y presione OK.