



Restablecimiento del reloj

Ajuste el reloj con "AJUS.RELOJ" del menú.


1 Presione MENU para ver el menú.



2 Seleccione "AJUS.RELOJ" con la palanca ZOOM/SELECT y presione OK.




3 Seleccione "CONF. RELOJ" y presione OK.



4 Ajuste la fecha y la hora.



- Utilice el +/- para ajustar el año, mes, día, hora y minuto en orden.
+: Aumenta el número.
-: Reduce el número.



- Utilice la palanca ZOOM/SELECT para mover el cursor.
- Después de ajustar la fecha y hora, presione OK.

5 Seleccione la región en la que vive con el botón +/- y presione OK.



- Se mostrará el nombre de la ciudad y la diferencia horaria.
- Presione OK después de que cambie el color de la región seleccionada.