


VISUALIZZAZIONE SU TV

Visualizza le icone e la data/ora sullo schermo del televisore.


Impostazione	Dettagli
OFF	Non visualizza le icone e la data/ora sullo televisore.
ON	Visualizza le icone e la data/ora sul televisore.

Visualizzazione della voce

1 Premere MENU per visualizzare il menu.



2 Selezionare "IMPOST. DI CONNESS." con la levetta ZOOM/SELECT e premere OK.



3 Selezionare "VISUALIZZAZIONE SU TV" e premere OK.

