
Impossibile caricare il pacco batteria.

Se il terminale della unità o il pacco batteria è sporco, pulirlo con un bastoncino cotonato o qualcosa di simile.
L'impiego di un pacco batteria non originale può causare danni alla unità.
Assicurarsi di utilizzare un pacco batteria originale.