


## Interno



### 1 Diffusore

- Uscite audio durante la riproduzione di video.

### 2 Pulsante (Riproduzione)

- Passa dalla modalità di registrazione a quella di riproduzione e viceversa.

### 3 / (Modalità registrazione) / Pulsante +

- Durante la registrazione: Cambia la modalità di registrazione (Automatica/Manuale).
- Durante la riproduzione: Aumenta il volume.

### 4 Pulsante INFO (Informazioni) / -

- Durante la registrazione: Visualizza il tempo rimanente e l'autonomia della batteria.
- Durante la riproduzione: Diminuisce il volume.
- Durante la riproduzione: Visualizza le informazioni sui file quali la data di registrazione.

### 5 Pulsante MENU


- Visualizza il menu delle impostazioni.

### 6 Terminale AV

- Si collega a un televisore.

### 7 Monitor LCD

- Si accende/spegne aprendolo e chiudendolo.
- Permette di scattare autoritratti ruotando il monitor.



### AVVERTENZA:

- Non premere con forza contro una superficie ed evitare forti impatti. Ciò potrebbe danneggiare o rompere lo schermo.