

RAGGIUNTO LIMITE MAX. DI CARTELLE/FILE REGISTRABILI

- ① Spostare i file o le cartelle su un PC o un altro dispositivo. (Eseguire il backup dei file.)
- ② Selezionare "FILE + N. GESTIONE" in "FORMATTA SCHEDA SD".
(Tutti i dati sulla scheda SD verranno cancellati.)