


QUALITÀ VIDEO

Imposta la qualità video.


Impostazione	Dettagli
ULTRA FINE	Permette di registrare nella qualità immagini migliore.
FINE	Permette di registrare con un'elevata qualità per le immagini.
NORMALE	Permette di registrare con una qualità standard per le immagini.
ECONOMICA	Permette lunghe registrazioni.

Visualizzazione della voce

1 Premere MENU per visualizzare il menu.



2 Selezionare "QUALITÀ VIDEO" con la levetta ZOOM/SELECT e premere OK.



NOTA:

- È anche possibile modificare la qualità video dalla schermata del tempo di registrazione rimanente. Selezionare la qualità video con il dispositivo di scorrimento e premere OK.