


## INDICAZ. SU SCHERMO

Imposta o meno la visualizzazione sullo schermo di elementi quali le icone durante la riproduzione.


Impostazione	Dettagli
OFF	Nessuna visualizzazione.
VISUALIZZA TUTTO	Visualizza tutto.
VISUALIZZA SOLO DATA	Visualizza solo la data.

## Visualizzazione della voce

1 Selezionare la modalità di riproduzione.



2 Premere MENU per visualizzare il menu.



3 Selezionare "INDICAZ. SU SCHERMO" con la levetta ZOOM/SELECT e premere OK.

