

---

### **CONTROLLARE INTERR. PROTEZIONE SCHEDA**

Impostare l'interruttore per la protezione da scrittura della scheda SD su off.