


Alle bestanden wissen

Wist alle bestanden.


LET OP:

- Gewiste bestanden kunnen niet worden hersteld.


1 Selecteer de weergavestand.




2 Druk op MENU om het menu te zien.




3 Selecteer "WISSEN" met de ZOOM/SELECT-hendel en druk op OK.



4 Selecteer "ALLES WISSEN" en druk op OK.



5 Selecteer "JA" en druk op OK.



- Druk na het wissen op OK.

OPMERKING:

- Bestanden die zijn beveiligd kunnen niet worden gewist.
Hef de beveiliging op alvorens het bestand te wissen.