

---

**De camera stelt niet automatisch scherp.**

Stel met de hand scherp als u opnamen maakt bij weinig licht of van onderwerp met weinig contrast tussen de lichte en donkere partijen.  
Maak de lens schoon met een lensdoekje.  
Annuleer de handmatige scherpstelling in het menu handmatig opnemen.