


Resterende opnametijd/vermogen van de accu

U kunt de resterende video-opnametijd op de SD-kaart en ook het resterende vermogen van de accu bekijken.

1 De resterende opnametijd weergeven.



- Druk terwijl de resterende opnametijd wordt weergegeven op INFO om het resterende vermogen van de accu weer te geven.
- Druk op de MENU-knop om het scherm af te sluiten.

2 Het resterende vermogen van de accu weergeven.



- Druk op de INFO-knop om het scherm af te sluiten.
- Druk op de MENU-knop om de resterende opnametijd opnieuw weer te geven.
- Het resterende accuvermogen zal niet worden weergegeven als de lichtnetadapter is aangesloten.

OPMERKING:

- U kunt de videokwaliteit ook wijzigen op het scherm van de resterende opnametijd. Selecteer de videokwaliteit met de ZOOM/SELECT-hendel en druk op OK.

Geschatte video-opnametijd

Kwaliteit	SDHC-kaart 4 GB	SDHC-kaart 8 GB	SDHC-kaart 16 GB	SDHC-kaart 32 GB
ULTRAFIJN	56 m	1 u 50 m	3 u 45 m	7 u 30 m
FIJN	1 u 20 m	2 u 50 m	5 u 40 m	11 u 20 m
NORMAAL	1 u 45 m	3 u 45 m	7 u 30 m	15 u
ECONOMY	4 u 57 m	10 u	20 u	40 u

- De werkelijke opnametijd kan korter zijn afhankelijk van de opname-omgeving.

Geschatte Opnametijd (met gebruik van de accu)

Accupack	Effectieve opnametijd	Doorlopende opnametijd
BN-VG107E (bijgeleverd)	50 m	1 u 30 m
BN-VG114E	1 u 40 m	3 u 5 m
BN-VG121E	2 u 35 m	4 u 40 m

- De bovenstaande waarden gelden wanneer "MONITOR ACHTERLICHT" is ingesteld op "STANDAARD".
- De effectieve opnametijd kan korter zijn als de inzoomfunctie gebruikt wordt of als de opnamen voortdurend gestopt worden. (het wordt aanbevolen accupacks te voorzien die klaar zijn voor drie keer de verwachte opnametijd.)