

Menu Opnemen

U kunt, voor een specifiek onderwerp of doel, verschillende instellingen aanpassen, zoals de helderheid en de witbalans. U kunt ook instellingen zoals de beeldkwaliteit en gain omhoog wijzigen.

| Instelling | Nadere bijzonderheden |
|----------------------|---|
| HANDMATIGE INST. | De opname-instellingen kunnen handmatig worden aangepast. <ul style="list-style-type: none"> • Deze worden alleen weergegeven wanneer u opneemt in de handmatige stand. |
| VIDEOKWALITEIT | Stelt de videokwaliteit in. |
| ZOOMEN | Stelt de maximale zoomverhouding in. |
| BEELDSTABILISATOR | Het schudden van de camera kan tijdens het opnemen effectief gereduceerd worden. |
| OPHELDEREN | Brengt het onderwerp helderder in beeld bij opnamen op donkere plaatsen. |
| TIMELAPSE OPNAME | Hiermee kunnen de veranderingen in een scène die zich langzaam voordoen over een lange periode worden weergegeven in een korte periode door op bepaalde intervallen beelden ervan te gebruiken. |
| AUTO OPNAME | Hiermee kan het apparaat de opname automatisch starten of stoppen door de detectie van de veranderingen in de helderheid in het rode frame dat wordt weergegeven op het LCD-beeldscherm. |
| BEELDVERH.SELECTEREN | Er kunnen opnamen worden gemaakt in opnameformaat 16:9 of 4:3. |
| WINDFILTER | Onderdrukt windruis. |