



## MONITOR HELDER

Stelt de helderheid van het LCD-scherm in.

1 Druk op MENU om het menu te zien.




2 Selecteer "INSTELLINGEN WEERG" met de ZOOM/SELECT-hendel en druk op OK.



3 Selecteer "MONITOR HELDER" en druk op OK.



4 Pas de helderheid van het scherm aan.



- Druk op + om de helderheid te verhogen.
- Druk op - om de helderheid te verlagen.
- Druk na het instellen op OK.