

DEMO

Start de weergave van de demo, waarin de functies van dit apparaat worden geïntroduceerd.

Instelling	Nadere bijzonderheden
UIT	Deactiveert de functie.
AAN	Speelt een demonstratie af van de speciale functies van dit apparaat.

Demo weergeven


- ① Verwijder het accupack en de SD-kaart.
- ② Verbind de AC-adapter.
- ③ Open het LCD-scherm en schakel de camcorder in.
 - De demonstratie begint te spelen na 3 minuten.
 - Druk op OK om het afspelen te stoppen.

OPMERKING:


- De demo is niet beschikbaar in de weergavestand.

Het item weergeven

- 1 Druk op MENU om het menu te zien.



- 2 Selecteer "BASIS INSTELLINGEN" met de ZOOM/SELECT-hendel en druk op OK.



- 3 Selecteer "DEMO" en druk op OK.

