


WEERGAVE OP SCHERM

Bepaalt of er OSD-elementen zoals pictogrammen worden weergegeven tijdens het afspelen.


Instelling	Nadere bijzonderheden
UIT	Er wordt helemaal niets weergegeven.
ALLES WEERG-EVEN	Alles wordt weergegeven.
ALLEEN DATUM WEERG.	Alleen de datum wordt weergegeven.

Het item weergeven

1 Selecteer de weergavestand.



2 Druk op MENU om het menu te zien.



3 Selecteer "WEERGAVE OP SCHERM" met de ZOOM/SELECT-hendel en druk op OK.

