

Ongewenste bestanden wissen

Wis ongewenste video's als er niet veel ruimte meer beschikbaar is op het opnamemedium.
Het vermogen van het opnamemedium wordt hersteld na het wissen van de bestanden.

OPMERKING:

- Gewiste bestanden kunnen niet worden hersteld.
- Bestanden die zijn beveiligd kunnen niet worden gewist.
Hef de beveiliging op alvorens het bestand te wissen.
- Zorg dat u een back-up maakt van belangrijke bestanden op een PC.