



De klok resetten

Stel de klok in met "KLOK INSTELLEN" uit het menu.

1 Druk op MENU om het menu te zien.



2 Selecteer "KLOK INSTELLEN" met de ZOOM/SELECT-hendel en druk op OK.




3 Selecteer "INSTELLING KLOK" en druk op OK.



4 Stel de datum en de tijd in.



- Gebruik de +/--knop om in volgorde het jaar, de maand, de dag, het uur en de minuut waarop de cursor staat aan te passen.
+: verhoogt het nummer.
-: verlaagt het nummer.



- Gebruik de ZOOM/SELECT-hendel om de cursor te verplaatsen.
- Druk na het instellen van de datum en de tijd op OK.

5 Selecteer met de +/--knop de streek waar u woont en druk op OK.



- De stadsnaam en het tijdsverschil worden weergegeven.
- Druk op OK nadat de kleur van de geselecteerde streek is veranderd.