

SNELLE HERSTART

Hiermee kunt u onmiddellijk opnemen als het LCD-scherm is geopend.


Instelling	Nadere bijzonderheden
UIT	Deactiveert de functie.
AAN	Hiermee wordt de camcorder snel ingeschakeld wanneer het LCD-scherm opnieuw wordt geopend binnen 5 minuten.

OPMERKING:-


- Het energieverbruik wordt verminderd tot 1/3 van het verbruik tijdens het opnemen binnen 5 minuten nadat het LCD-scherm wordt gesloten.

Het item weergeven

- 1 Druk op MENU om het menu te zien.



- 2 Selecteer "BASIS INSTELLINGEN" met de ZOOM/SELECT-hendel en druk op OK.



- 3 Selecteer "SNELLE HERSTART" en druk op OK.

