



Установка летнего времени

Когда выбрано „ВКЛ “ в „УСТАНОВИТЬ ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ “ раздела „РЕГ. ЧАСОВ “, время устанавливается на 1 час вперед.


1 Нажмите MENU, чтобы отобразить меню.




2 Выберите „РЕГ. ЧАСОВ “ с помощью рычажка ZOOM/SELECT и нажмите кнопку OK.



3 Выберите „УСТАНОВИТЬ ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ “ и нажмите OK.



4 Установите летнее время с помощью кнопки +/- и нажмите OK.



ПРИМЕЧАНИЕ:

- Что такое летнее время?
Летнее время – это система установки часов на 1 час вперед на определенный период времени в течение лета.
Это делается в основном в западных странах.
- Восстановите настройки летнего времени по возвращении из поездки.