



## Снятие защиты со всех файлов

Снимает защиту со всех файлов.


1 Выберите режим воспроизведения.




2 Нажмите MENU, чтобы отобразить меню.




3 Выберите „ЗАЩИТИТЬ/ОТМЕНИТЬ“ с помощью рычажка ZOOM/SELECT и нажмите кнопку OK.



4 Выберите „ОТМЕН. ВСЕ“ и нажмите OK.



5 Выберите „ДА“ и нажмите OK.



• По завершении установки нажмите OK.