



Настройка учетной области

Вы можете настроить яркость указанной области в качестве стандарта.


1 Нажмите MENU, чтобы отобразить меню.



2 Выберите „РУЧНАЯ НАСТРОЙКА “ с помощью рычажка ZOOM/SELECT и нажмите кнопку OK.



3 Выберите „ОБЛАСТЬ ФОТОМЕТРИИ “ и нажмите OK.



4 Выберите „ТОЧЕЧНЫЙ “ и нажмите OK.



- Когда выбрано „ТОЧЕЧНЫЙ “, выберите положение рамки области, нажимая кнопки +/-.
- Когда выбор сделан, нажмите OK, чтобы подтвердить.

