

АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ

Включение этой функции позволяет избежать ситуаций, когда вы забываете отключить питание.


| Настройка | Подробные сведения |
|-----------|--|
| ВЫКЛ | Аппарат не выключается, даже если она не используется в течение 5 минут. |
| ВКЛ | Аппарат выключается автоматически, если она не используется в течение 5 минут. |

ПРИМЕЧАНИЕ:


- При использовании аккумуляторного блока аппарата выключается автоматически, если она не используется в течение 5 минут.
- При использовании адаптера переменного тока аппарата переключается в режим ожидания.

Отображение элемента

1 Нажмите MENU, чтобы отобразить меню.



2 Выберите „ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ“ с помощью рычажка ZOOM/SELECT и нажмите кнопку OK.



3 Выберите „АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ“ и нажмите OK.

