

ЦСИ

Вибрация камеры во время съемки может быть значительно снижена.


Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Выключает стабилизатор изображения.
ВКЛ	Активизирует стабилизатор изображения.
ВКЛ(A.I.S.)	Более эффективно снижает вибрацию камеры при широкоугольной съемке ярких сцен. * Только при широкоугольной съемке (около 5-кратной)

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Рекомендуется установить этот режим на „ВЫКЛ “ при съемке малоподвижного объекта со штатива.
- При сильной вибрации камеры полная стабилизация изображения может быть недостижима.

Отображение элемента

1 Нажмите MENU, чтобы отобразить меню.



2 Выберите „ЦСИ “ с помощью рычажка ZOOM/SELECT и нажмите кнопку OK.

