



Переустановка часов

Установите часы с помощью „РЕГ. ЧАСОВ“ в меню.


1 Нажмите MENU, чтобы отобразить меню.




2 Выберите „РЕГ. ЧАСОВ“ с помощью рычажка ZOOM/SELECT и нажмите кнопку OK.




3 Выберите „НАСТРОЙКА ЧАСОВ“ и нажмите OK.



4 Установите дату и время.



- Используйте кнопку +/-, чтобы откорректировать год, месяц, число, часы и минуты.
+: увеличивает число.
-: уменьшает число.



- Используйте рычажок ZOOM/SELECT, чтобы двигать курсор.
- После установки даты и времени нажмите OK.

5 Выберите место, где вы живете, с помощью +/- и нажмите OK.



- Отображаются название города и разница во времени.
- Нажмите OK, когда цвет выбранного региона изменится.