
Не удается вставить **SD**-карту.

Убедитесь, что вы не вставляете карту другой стороной.