



Indstilling af sommertid

Når „ON“ er valgt i „SET FOR DAYLIGHT SAVING TIME“ under „CLOCK ADJUST“, er tiden 1 time foran.

1 Tryk MENU for at få vist menuen.




2 Vælg „CLOCK ADJUST“ med ZOOM/SELECT-knappen og tryk på OK.



3 Vælg „SET FOR DAYLIGHT SAVING TIME“ og tryk OK.



4 Indstil sommertid med +/- knappen og tryk OK.



BEMÆRK:

- Hvad er sommertid?
Sommertid er systemet, hvor man stiller uret 1 time frem i en bestemt periode om sommeren.
Det bruges primært i de vestlige lande.
- Genopret indstillingerne for sommertid, når du vender tilbage fra rejsen.