


Afspilning



- 1** Tidsforskuet optagelse
- 2** Videokvalitet
- 3** Scenetæller
- 4** Betjeningsindikator
- 5** Medie
- 6** Batteriindikator
- 7** Dato/Tid
- 8** Justering af højttalervolumen