


Bund



1 Stativfæste

2 Port til SD-kort

• Indsæt et valgfrit SD-kort.

3 Batteriudløserknop

4 Batteriplacering