

Indspilningsmenu

Du kan justere flere indstillinger, som lysstyrke og hvidbalance, så de passer til motivet eller formålet. Du kan også ændre indstillinger som billedkvalitet og lys.

Indstilling	Detaljer
MANUAL SETTING	Indspilningsindstillinger kan justeres manuelt. • De vises kun, når der optages i manuel tilstand.
VIDEO QUALITY	Indstiller videokvaliteten.
ZOOM	Indstiller den maksimale zoom.
DIS	Kameraets rystelser under optagelsen kan reduceret effektivt.
GAIN UP	Får motivet til at fremstå oplyst, når der optages i mørke omgivelser.
TIME-LAPSE RECORDING	Gør det muligt at få ændringer i en scene, der langsomt finder sted over en lang periode, til at blive vist inden for et kort tidsrum ved at tage billeder af det med et bestemt tidsinterval.
AUTO REC	Gør det muligt for enheden at starte og stoppe optagelse automatisk ved at registrere ændringer i lysstyrken inden for den røde ramme, der vises på LCD-skærmen.
SELECT ASPECT RATIO	Indspilning kan gennemføres i billedformaterne 16:9 eller 4:3.
WIND CUT	Reducerer vindstøj.