


SKÆRMBAGLYS

Indstiller lysstyrken på skærmens baglys.


Indstilling	Detaljer
BRIGHTER	Gør skærmens baglys lysere uanset i hvilke omgivelser.
STANDARD	Hjælper med forlænge batterilevetiden, når den er valgt.
AUTO	Indstiller automatisk lysstyrken til „BRIGHTER“ ved udendørs optagelse og til „STANDARD“ ved indendørs optagelse.

Visning af punktet

1 Tryk MENU for at få vist menuen.



2 Vælg „DISPLAY SETTINGS“ med ZOOM/SELECT-knappen og tryk på OK.



3 Vælg „LCD BACKLIGHT“ og tryk OK.

