


VÆLG BILLEDFORMAT

Indspilning kan gennemføres i billedformaterne 16:9 eller 4:3.

Indstilling	Detaljer
16:9	Indstiller billedformatet til 16:9.
4:3	Indstiller billedformatet til 4:3.

Visning af punktet

1 Tryk MENU for at få vist menuen.



2 Vælg „SELECT ASPECT RATIO“ med ZOOM/SELECT-knappen og tryk på OK.

