



Justering af lysstyrke

Du kan justere lysstyrken til det ønskede niveau.

1 Tryk MENU for at få vist menuen.



2 Vælg „MANUAL SETTING“ med ZOOM/SELECT-knappen og tryk på OK.



3 Vælg „BRIGHTNESS ADJUST“ og tryk OK.



4 Vælg „MANUAL“ og tryk OK.



5 Vælg lysstyrkeværdi med +/- knappen.



- Kompensering under videooptagelse: -6 til +6
- Tryk + for at få øge lysstyrken.
- Tryk - for at få reducere lysstyrken.

6 Tryk OK for at bekræfte.

