



## FABRIKSINDSTILLINGER

Gendanner alle indstillinger til standardværdier.

1 Tryk MENU for at få vist menuen.



2 Vælg „BASIC SETTINGS“ med ZOOM/SELECT-knappen og tryk på OK.



3 Vælg „FACTORY PRESET“ og tryk OK.



4 Vælg „YES“ og tryk OK.



- Alle indstillinger gendannes til standardværdier.