

DEMO TILSTAND

Starter afspilning af demo tilstand, som demonstrerer enheden egenskaber.

Indstilling	Detaljer
OFF	Deaktiverer funktionen.
ON	Afspiller en demonstration af enheden specielle egenskaber.

Visning af demo tilstand


- ① Fjern batteriet og SD-kortet.
- ② Tilslut lysnetadapteren.
- ③ Åbn LCD-skærmen og tænd apparatet.
 - Demonstrationen starter efter 3 minutter.
 - For at stoppe afspilningen, tryk OK.

BEMÆRK:


- Dette er ikke muligt i afspilningstilstand.

Visning af punktet

- 1 Tryk MENU for at få vist menuen.



- 2 Vælg „BASIC SETTINGS“ med ZOOM/SELECT-knappen og tryk på OK.



- 3 Vælg „DEMO MODE“ og tryk OK.

