

AUTO POWER OFF

Forebygger at man glemmer at slukke kameraet, når denne er slået til.


Indstilling	Detaljer
OFF	Strømmen slukkes ikke, selvom enheden ikke anvendes i mere end 5 minutter.
ON	Slukker automatisk strømmen, hvis enheden ikke anvendes i mere end 5 minutter.

BEMÆRK:


- Når videokameraet kører på batteri, slukker strømmen automatisk, hvis enheden ikke anvendes i mere end 5 minutter.
- Når enheden kører på lysnetadapter, går det i standby-tilstand.

Visning af punktet

1 Tryk MENU for at få vist menuen.



2 Vælg „BASIC SETTINGS“ med ZOOM/SELECT-knappen og tryk på OK.



3 Vælg „AUTO POWER OFF“ og tryk OK.

