
Kan ikke finde en optaget fil.

Annullerer datosøgefunktioner.

Vælg „PLAYBACK MPG FILE“, søg så efter videoen på indeksskærmen.

(Videofiler med beskadiget datainformation kan afspilles.)