

Manuel indstillingsmenu

Indspilningsindstillinger kan justeres manuelt.

BEMÆRK:

- De vises kun, når der optages i manuel tilstand.

Indstilling	Detaljer
SCENE SELECT	Der kan vælges indstillinger, som passer indspilningsforholdene.
FOCUS	Fokus kan justeres manuelt.
BRIGHTNESS ADJUST	Justerer skærmens overordnede lysstyrke.
SHUTTER SPEED	Lukkerhastigheden kan justeres.
WHITE BALANCE	Justerer farverne i forhold til lyskilden.
BACKLIGHT COMP.	Korrigerer billedet, når motivet er mørkt pga. baglys.
METERING AREA/ TYPE	Giver dig mulighed for at justere lysstyrken i det ønskede område.
TELE MACRO	Muliggør nærbilleder via tele-siden (T) af zoom-knappen.