


VIDEOOUTGÅNG

Ställer in bildförhållande (16:9 eller 4:3) anpassat till TV:n som är ansluten.


Inställning	Detaljer
16:9	Välj detta om du ansluter till en TV med bred skärm (16:9).
4:3	Välj detta om du ansluter till en vanlig TV (4:3).

Visa motivet

1 Tryck på MENU för att visa menyn.



2 Välj "ANSLUTN. INSTÄLLN." med ZOOM/SELECT-reglaget och tryck på OK.



3 Välj "VIDEOOUTGÅNG" och tryck på OK.

