

Uppspelningsmeny

Du kan radera eller söka efter enskilda videor.

Inställning	Detaljer
TA BORT	Raderar videor som du inte vill ha.
SÖK	Du kan söka efter och spela upp videor genom att ange inspelningsdatum.
SPELA MPG-FIL	Spela videor med felhanteringsinformation.
SKYDDA/AVBRYT	Skyddar filer mot oavsiktlig radering av misstag.
OSD	Ställer in visning av skärmbild som ikoner under uppspelning.