
Zoomen fungerar inte.

Zoomen kan inte användas vid inspelning med tidsluckor.

(Bildstabilisator kan inte användas samtidigt.)

Om du vill använda digital zoom ställer du in "ZOOM" på "90x/DIGITAL"
eller "800x/DIGITAL".