



Ta bort skydd från alla filer

Tar bort skydd på alla filer.


1 Välj uppspelningsläge.



2 Tryck på MENU för att visa menyn.



3 Välj "SKYDDA/AVBRYT" med ZOOM/SELECT-reglaget och tryck på OK.



4 Välj "AVBRYTA ALLA" och tryck på OK.



5 Välj "JA" och tryck på OK.



- Efter inställning, tryck på OK.