


Spela upp videor

Du kan välja och spela upp inspelade videor från en indexskärm (miniatyrbilder).

1 Välj uppspelningsläge.



2 Välj önskad video med skjutreglaget ZOOM/SELECT och tryck på OK för att starta uppspelningen.



- Du kan även trycka på knappen START/STOP för att starta uppspelningen.
- Tryck på knappen START/STOP eller OK för att stoppa (pausa) uppspelningen.
- Rulla skjutreglaget ZOOM/SELECT under paus för att återgå till indexskärmen.

Användning under videouppspelning

Funktionsknapp	Användning
 	Spela upp/pausa
	Sökning framåt/bakåt
	Volymreglage

ANMÄRKNING:

- Du kan söka efter en fil genom att ange inspelningsdatum. Detta är praktiskt vid sökning bland ett stort antal filer.

OBS!:

- Göra en backup av viktiga inspelade data
Det rekommenderas att kopiera dina viktiga inspelade data till en DVD eller annat inspelningsmedium för lagring. JVC ansvarar inte för några förlorade data.

Kontrollera inspelningsdatum och annan information

Tryck på knappen INFO när indexskärmen visas eller under paus.

