
Fokus ställs inte in automatiskt.

Om du spelar in i mörker eller spelar in ett motiv utan kontrast mellan mörkt och ljust måste du fokusera manuellt.

Torka av objektivet med en linsduk.

Inaktivera manuell fokusering på menyn för manuell tagning.