


Dubba filer till en DVD-spelare eller videobandspelare


Du kan dubba videor genom att ansluta till en DVD-spelare eller videobandspelare.

- Läs även i instruktionsboken till din TV, DVD-spelare, videobandspelare osv.


1 Anslut nätdaptern till denna enhet.



2 Öppna LCD-skärmen och välj uppspelningsläget.



3 Anslut till en VCR/DVD-spelare.



4 Förbered TV:n/videobandspelaren för inspelning.

- Byt till en kompatibel extern ingång.
- Sätt i en DVD-R eller videofilm.

5 Förbered denna enhet för uppspelning.

- Ställ in bildförhållandet (4:3 eller 16:9) för den anslutande TV-apparat- en i "VIDEOUTGÅNG" på anslutningsinställningsmenyn.
- För att inkludera datum under dubbningsen, sätt "VISA PÅ TV" i anslutningsinställningsmenyn på "PÅ".
Ställ in "OSD" i uppspelningsmenyn på "VISA ENDAST DATUM".

6 Starta inspelning.

- Starta uppspelning på denna enhet och tryck på inspelningsknappen på VCR/DVD-spelaren.
- När uppspelningen är klar, stoppar du inspelningen.

OBS!:

- Det går inte att dubba med denna enhet ansluten till en Blu-ray-spelare med USB-kabel.
Anslut och dubba med den medföljande AV-kabeln.