


MONITOR MOTLJUS

Ställer in ljusstyrka för motljus på skärmen.


Inställning	Detaljer
LJUSARE	Gör ljusstyrkan för motljus på skärmen ljusare, oavsett ljusförhållande.
STANDARD	Hjälper till att spara batteri om detta väljs.
AUTO	Ställer in ljusstyrkan automatiskt på "LJUSARE" vid användning utomhus och på "STANDARD" vid användning inomhus.

Visa motivet

1 Tryck på MENU för att visa menyn.



2 Välj "VISA INSTÄLLNINGAR" med ZOOM/SELECT-reglaget och tryck på OK.



3 Välj "MONITOR MOTLJUS" och tryck på OK.

