


VÄLJ FORMAT

Inspelningar kan göras med bildförhållande 16:9 eller 4:3.

Inställning	Detaljer
16:9	Ställer in bildförhållande 16:9.
4:3	Ställer in bildförhållande 4:3.

Visa motivet

1 Tryck på MENU för att visa menyn.



2 Välj "VÄLJ FORMAT" med ZOOM/SELECT-reglaget och tryck på OK.

